

# LVT模块化弹性地板 维护手册

Interface®

## 清洁和维护的重要性

---

正确的维护不仅可以延长地板的使用寿命，还有助于在工作环境中保持令人满意的外观和舒适度。

以下文件就英特飞LVT地板的维护流程进行了详细说明，且由于英特飞LVT使用坚固的聚氨酯涂层，因此较容易清洁。

请注意，必须根据您所在区域具体人流量及需求确定清洁的频率。

## 日常维护

---

使用真空吸尘器清洁、清扫和拖地的频率取决于人流量和污垢的堆积程度。

应根据需要经常清除干土（灰尘、砂砾、食物颗粒等），至少每日一次。可使用干燥的静电除尘布或超细纤维布或刷子（软毛、中毛）进行清洁，大面积区域可使用真空吸尘器。

然而，这并不能去除所有的污渍，因此还需至少每周用水清洗一次。水洗之前，需用真空吸尘器或扫把清洁地板。人工拖地和机械清洁都是可行的。

## 预防性维护

---

**脚垫：**脚垫应成为所有维护方案必不可少的组成部分。脚垫（如英特飞Barricade）应安装于入口处，可最大限度减少污垢、砂砾和湿气对地板表面的损坏。

脚垫会吸附砂砾和污垢，防止其扩散到其他区域。脚垫需每天用真空吸尘器清洁，并定期更换，一旦尘土堆积过多，脚垫将失去作用。

根据人员流动的数量和频率，应至少在入口处放置3-5米的脚垫。理想情况下，应由一块主要脚垫加上次要脚垫组成。

**人工拖地：**适用于小面积区域。请务必使用半干拖把，并注意不要把地板弄得太湿。切勿将水直接倾倒在地板上和/或在地板上留下水坑。

使用超细纤维平板拖把或传统拖把，并配合PH值中性的清洁剂（PH值6-8）拖地。使用双桶设备：一个桶装拖地用水，一个桶装废水（图1）。

频繁冲洗拖把并根据需求更换清洁剂。地板干燥前请勿通行。温馨提示：英特飞LVT地板与其他光滑的地板一样，很容易湿滑。



图. 1

**机械清洁：**对于较大面积区域，可使用装有软/较软清洁垫（白色或红色3M清洁垫）的自动洗地机（图2）。

如需去除污垢划痕，请喷洒清洁剂。在区域内喷洒中性地板清洁剂，并使用装有3M红色清洁垫的旋转式洗地机（300-500转/分钟）。



图. 2

### 泼洒物与污点清洁方案

制定泼洒物和污点清洁方案非常重要。这对于食品准备区和食品供应区尤为重要，因为食品、油脂和液体可能会弄脏刚清洁过的区域，并可能造成滑倒。有效的清洁方案还可抑制污渍/黏腻区域的扩大。请立即清除泼洒物。

1. 用簸箕和刷子清除泼洒的固体颗粒，若泼洒物为液体，则用纸巾擦拭（图3和4）。



图. 3



图. 4

2. 使用中性地板清洁剂（开盖即用或按需稀释），用喷壶和微纤维布在泼洒物区域清除污点（图5）。



图. 5

3. 用半干拖把清洁泼洒物，以及距离泼洒物半径1.5米内的周边区域，确保该区域无泼洒物残留（图6）。



Fig. 6

## 定期维护

---

英特飞LVT地板采用聚氨酯（PU）保护涂层，更易于保养。然而，为保证地板外观保持令人满意的状态，需要定期对地板进行清洁。这需要联合使用上述维护方案：使用扫把或真空吸尘器清除灰尘和污垢。

使用半干拖把和中性地板清洁剂清除污渍和泼洒物。

喷洒中性地板清洁剂清洁地板，并使用装有3M红色清洁垫的旋转式洗地机对地板进行清洁和抛光，以便去除所有内层污垢，恢复地板的洁净外观。

### 澳大利亚

英特飞澳大利亚  
本地免费电话：1800 804 361

### 印度

英特飞印度  
电话：+91 80 4613 1313

### 东南亚

英特飞亚洲  
电话：+65 6478 1510

### 韩国

英特飞韩国  
电话：+82 2 555 1734

### 日本

英特飞日本  
电话：+81 3 5733 5211

### 北京

英特飞中国  
电话：+86 10 6590 7810

### 中国香港

英特飞中国  
电话：+852 2802 0838

### 上海

英特飞中国  
电话：+86 21 6340 3868

[www.interface.com](http://www.interface.com)

## 下一步建议

---

1. 请勿在地板上拖拽桌子、椅子和其他可移动的物品，这可能会损坏地板表面。
2. 任何可移动物品的底部（桌腿和椅腿）均应粘贴毛毡垫。
3. 橡胶会损坏LVT地板，因此请勿在LVT地板上放置橡胶垫等物品。（如放置橡胶物品）可能会产生污渍。
4. 较浅颜色的地板与较深颜色的地板一样，会让灰尘更明显，因此需要更高等级的维护。
5. 在清洁地板和使用旋转式洗地机之前，务必先对地板进行清扫和吸尘，以便清除灰尘、砂砾和其他颗粒。应尽量清除易造成磨损的颗粒，以便最大限度减少地板表面划痕和过早磨损。

## 请联系我们：

---

关于如何清洁英特飞LVT产品的任何进一步信息，请联系当地的英特飞办公室，或访问 [www.interface.com](http://www.interface.com)